

TYR – OSEBERG

Guía de usuario

1. Teclado semimecánico para juegos con iluminación RGB con efecto arco iris
2. 25 teclas anti-efecto fantasma y N-Key Rollover
3. Cubierta superior de aluminio
4. Switches (táctiles) azules
5. La vida útil del switch es de más de 20 millones de pulsaciones
6. Diseño con 105 teclas, con 12 teclas multimedia (F1 – 12)
7. "Plug and Play": no se requiere controlador, fácil de manejar

Teclas anti-efecto fantasma y N-Key Rollover:

























25 teclas anti-efecto fantasma y N-Key Rollover:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, barra espaciadora, ↑, ↓, ←, →, tabulador, Ctrl+L, Shift+L, Alt+L

Teclas multimedia:

Hay 12 teclas multimedia que ofrecen un acceso rápido a las funciones más comunes.

Pulse FN+F1 a F12 para activar las funciones deseadas.

 + 	Abrir correo	 + 	Reproducir y pausar
 + 	Página principal	 + 	Pista siguiente
 + 	Mi equipo	 + 	Multimedia
 + 	Buscar	 + 	Bajar el volumen
 + 	Parar el reproductor	 + 	Subir el volumen
 + 	Pista anterior	 + 	Silenciar

4. Funciones de la luz de fondo LED RGB:



Pulse la tecla de luz para alternar los 4 ajustes disponibles.

1. LUZ ARCO IRIS ACTIVADA:



Desde la posición OFF, pulse una vez la tecla de luz para activar la luz del teclado.



+



/



Puede ajustar el brillo en 5 niveles. Basta con pulsar FN+ ↑, ↓ para ajustar el brillo en pasos de 100, 75, 50, 25 o 0 %. Este es el único modo que le permite ajustar el brillo.

2. LUZ ARCO IRIS EN OLEADA RÁPIDA:



Desde la posición OFF, pulse la tecla de luz dos veces para que el teclado pase al modo de luz arco iris en oleada rápida.

3. LUZ ARCO IRIS EN OLEADA LENTA:



Desde la posición OFF, pulse la tecla de luz tres veces para que el teclado pase al modo de luz arco iris en oleada lenta.

4. LUZ ARCO IRIS DESACTIVADA:



Pulse la tecla de luz hasta que se apague la luz del teclado (cuatro veces máx.).

Requisitos del sistema:

Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10

Dimensiones:

440,6*132,4*38,4 mm

Peso:

915±10g