

TYR – OSEBERG

Bruksanvisning

1. Gamingtangentyckbord med semimekaniska brytare och RGB regnbågsljus
2. 25 knappar med anti-spöktryck och N-key buffert
3. Toppsektion av aluminium
4. Blue (taktila) brytare
5. Brytarnas livslängd är mer än 20 miljoner klick
6. 105 tangenter, med 12 multimediaknappar (F1–12)
7. "Plug and Play" – kräver ej drivrutin, lättanvänt

Anti-spöktryck och N-key buffert:

























25 knappar med anti-spöktryck och N-key buffert:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Space, ↑, ↓, ←, →, Tab, Ctrl-L, Shift-L, Alt-L

Multimediaknappar:

12 multimediaknappar ger snabb åtkomst till de vanligaste funktionerna.

Tryck Fn+F1 till F12 för aktivering av funktionerna.

 +  Öppna e-post	 +  Play och paus
 +  Hemsida	 +  Nästa spår
 +  Min dator	 +  Multimedia
 +  Sök	 +  Volym ner
 +  Stoppa spelare	 +  Volym upp
 +  Föregående spår	 +  Mute

4 RGB LED bakgrundsbelysningar:



Tryck på ljusknappen för att växla mellan de fyra inställningarna.

1. REGNBÅGSLJUS PÅ:



Från läge AV trycker man en gång på ljus på/av för att tända tangentbordets ljus.



+



/



Ljusstyrkan kan justeras i 5 nivåer. Tryck bara på FN+ ↑, ↓ för att justera ljusstyrkan i steg från 100, 75, 50, 25, 0 procent. Detta är det enda läge där du kan justera ljusstyrkan.

2. SNABBT SVÄNGANDE REGNBÅGSBELYSNING:



Från läge AV trycker du två gånger på ljusknappen så startas tangentbordets läge "snabbt svängande regnbågsbelysning".

3. LÅNGSAMT SVÄNGANDE REGNBÅGSBELYSNING:



Från läge AV trycker du tre gånger på ljusknappen så startas tangentbordets läge "långsamt svängande regnbågsbelysning".

4. REGNBÅGSLJUS AV:



Tryck på ljusknappen tills tangentbordets belysning släcks (max. fyra klick).

Systemkrav:

Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10

Mått:

440,6*132,4*38,4 mm

Vikt:

915 ± 10 g