

ODIN – MUNINN

Brukerveiledning



INKLUDERT I PAKKEN

1. Trådløs 2,4 GHz hodetelefon med mikrofon
2. Ladekabel: USB-A til USB-C
3. USB-A-sender



TILKOBLINGER OG FUNKSJONER

1. Lydvolumet i øreklokkene kan justeres opp/ned på knapp 1

Denne knappen lyser rødt når hodetelefonen lades

2. Mute funksjon. Trykk på knapp nr. 2 for å dempe mikrofonen. Trykk på knapp nr. 2 igjen for å slå av demping
3. Hold inne knapp nr. 3 i 2–3 sekunder for å slå hodetelefonen på eller av.
4. Lade hodetelefonen:
Bruk kabel nr. 2.
Sett den lille USB-C-pluggen inn i hull nr. 4 på hodetelefonen. Den andre enden av kabelen (USB-A) kan kobles til en hvilken som helst ladeenhet, for



eksempel en mobillader eller bærbar PC.

MIKROFONREGULERINGER

1. Mikrofonen kan trekkes tilbake. Trekk den ut når den er i bruk, og skyv den inn igjen når den ikke er i bruk



SENDER

1. Sett senderen inn i en USB-port på enheten din (bærbar PC, stasjonær datamaskin osv.).



La enhetene installere driverne (krever ingen brukerinteraksjon)

2. Kontroller at hodetelefonen er slått på.

3. Hvis tilkoblingen ikke opprettes automatisk, trykk og hold nede på mute knappen i 2–3 sekunder

TEKNISKE DATA

Hodetelefon

Trådløs:	2,4 Ghz
Batteriets driftstid:	Inntil 18 timer per lading
Høytalerstørrelse:	50 mm
Frekvensområde:	20Hz–20 KHz
Følsomhet (SPL):	119 db
Impedans:	32 Ohm
Maks effekt:	20 mW
Øreputer:	Kjølende over øret proteinputer.
Kabellengde:	1,8 m

Mikrofon

Type:	Uttrekkbar, støyreduksjon – omnidireksjonal
Følsomhet:	-42 db (+-)3 db
Impedans:	2,2 KOhm

Mål

171 x 191 x 85 mm

Nettovekt

272 g (+-10 g)