

# THOR – MEGINGJÖRD

*Guide de l'utilisateur*













# THOR – MEGINGJÖRD

## Guide de l'utilisateur




1. Clavier gaming mécanique aspect carbone avec effets RVB et repose-poignets ergonomique intégré
2. Clavier complet 105 touches avec fonctions anti-ghosting et N-key rollover
3. Switches Outemu Blue (tactiles)
4. Durée de vie des switches de 50 millions de clics
5. Configuration 105 touches avec 5 touches macro programmables et 12 touches multimédia (F1-F12)
6. « Plug & Play » : aucun pilote requis, utilisation simple

## Touches macro :



-  +  1. Activez le mode d'enregistrement de macros.
-  +  2. Appuyez sur la touche Fn + la touche macro que vous souhaitez utiliser (Y, U, I, O, P). La touche macro commence maintenant à clignoter, signifiant que vous pouvez enregistrer votre macro.
-  +  3. Appuyez sur la séquence de touches que vous souhaitez enregistrer (n'importe quelle combinaison de lettres ou de chiffres), puis appuyez sur Fn + Insér. pour enregistrer la macro. La touche macro programmée cesse maintenant de clignoter.
-  +  4. Testez votre macro pour en confirmer le bon fonctionnement. Si vous avez créé une macro de texte, ouvrez le Bloc-notes ou tout autre éditeur de texte, puis appuyez sur la touche Fn + la touche de la macro à tester.  
Exemple :  
Appuyez sur la touche Fn + Y : la macro programmée sur la touche Y (G1) sera affichée à l'écran.
-  +  Appuyez sur la touche Fn + Suppr. pendant plus de 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.  
Un bref « serpentini » lumineux blanc confirme la réinitialisation.



## Touches multimédia :

12 touches multimédia offrent un accès rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Appuyez sur les touches Fn + F1-F12 pour activer les fonctions souhaitées.

 +  Lecteur multimédia	 +  Arrêt du lecteur	 +  E-mail
 +  Réduire le volume	 +  Morceau précédent	 +  Internet/ Page d'accueil
 +  Augmenter le volume	 +  Lecture et pause	 +  Verrou clavier
 +  Muet	 +  Morceau suivant	 +  Calculatrice

## 8 fonctions de rétroéclairage à LED RVB :

 +  Parcourez les 8 motifs de rétroéclairage à LED différents.

 +  Activez ou désactivez le rétroéclairage.

### SI VOUS SOUHAITEZ RÉGLER LA LUMINOSITÉ :

 +  Augmenter la luminosité       +  Réduire la luminosité

### 1. MODE D'ÉCLAIRAGE CHEVAL DE COURSE :

 +  /  Changer de couleur

 +  Réduire la vitesse       +  Augmenter la vitesse




 +  Dans le mode d'éclairage CHEVAL DE COURSE, appuyez sur la touche Fn + W : les touches W, A, S, D et les touches ↑, ↓, ←, → changeront de place et de fonction.

### 2. MODE D'ÉCLAIRAGE COLORÉ :

### 3. MODE BLANC UNI :

 +  Personnalisez l'éclairage des touches à votre convenance. Appuyez sur la touche Fn + Pause pour enregistrer.




### 4. MODE D'ÉCLAIRAGE CONTINU :

 +  /  Changer de couleur  
Vous pouvez activer ce mode autant de fois que vous le souhaitez pour créer les combinaisons de couleurs de votre choix.




### 5. MODE LED AVEC RESPIRATION :

 +  /  Changer de couleur




### 6. MODE ILLUMINATION DES TOUCHES :

 +  /  Changer de couleur  
Les touches ne sont pas éclairées, mais :  
Si vous appuyez sur une touche, elle s'illumine brièvement, puis s'estompe.

### 7. MODE EXTINCTION DES TOUCHES :

 +  /  Changer de couleur  
Toutes les touches sont éclairées, mais :  
Si vous appuyez sur une touche, elle s'éteint brièvement, puis s'illumine progressivement.

### 8. MODE ONDULATION :

 +  /  Changer de couleur  
Un effet ondoyant sympa émane de la touche sur laquelle vous appuyez.

## Voyant lumineux :

Le voyant lumineux se trouve dans le coin supérieur droit du clavier.



1. LED Verr Num : s'allume lorsque vous appuyez sur la touche Verr Num



2. LED Verr Maj : s'allume lorsque vous appuyez sur la touche Verr Maj



3. LED Arrêt défil. : s'allume lorsque vous appuyez sur la touche Arrêt défil.



4. LED Verrouillage Windows : s'allume lorsque vous appuyez sur les touches Fn + Windows

Système d'exploitation requis :

Windows : 98/2000/ME/XP/Vista/7/8/10

Dimensions :

441,9 × 184,9 × 37,8 mm

Poids :

1 100 ± 30 g