

SOFTWARE DE TYRFING

A continuación se describen las funciones que se pueden controlar y programar con el software de Tyrfig.

KEY FUNCTIONS 1 - 6:

En la pantalla se muestra una descripción breve de la función de cada botón del ratón. Cuando el cursor del ratón se pasa por cada función, la ubicación del botón del ratón se mostrará en la imagen en el centro de la pantalla.

De forma predeterminada, el ratón está configurado así:

Key 1 = Left Key (clic izquierdo)

Key 2 = Right Key (clic derecho)

Key 3 = Middle key (botón central/control de desplazamiento)

Key 4 = Forward key (adelante)

Key 5 = Back key (atrás)

Key 6 = DPI loop (ajustar la velocidad del cursor)

Para restaurar la configuración de fábrica, haz clic en el símbolo "recycle".

EDITOR:

Si haces clic en el botón "macro editor", se abre el apartado del software donde se pueden guardar macros propias. Las macros son una secuencia de números y letras que actúan como atajos rápidos cuando se accionan.

Haz clic en "New" para empezar a grabar una nueva macro.

Después haz clic en "start record" e introduce entonces la secuencia deseada para la macro.

Haz clic en "stop record" para terminar de grabar la secuencia de la macro.

Así se crea una macro llamada "Macro_0" que se muestra en el lado izquierdo de la imagen bajo "Macro Name".

Si se necesitan más macros, haz clic en "new" y "start recording", y sigue el procedimiento indicado arriba.

Las macros se pueden eliminar al hacer clic en la macro y después en "delete".

GUARDAR MACROS EN UN BOTÓN CONCRETO

Haz clic en el botón (key 2 – 6) donde quieres guardar la macro. (Key 1 no se puede elegir).

Se abre una imagen en la pantalla con una serie de opciones. Baja hasta la opción "Macro Function" y escoge la que quieras del menú desplegable.

De forma predeterminada, la macro se reproduce una vez cuando haces clic en el botón donde está; pero este ajuste también se puede modificar como se muestra en el menú.

Al salir de la ventana de la macro, recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar la configuración.

CONFIGURACIÓN DE BOTÓN MÚLTIPLE

Para una configuración más técnica de la función de cada botón, haz clic en el que deseas programar y elige las funciones del menú que quieres activar en el botón.

Al salir de la ventana, recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar la configuración.

REPORT RATE (POLLING RATE)

Escoge la frecuencia que quieras del menú desplegable.

"Report rate" se refiere a cuántas veces por segundo el ratón debe indicar su posición al ordenador.

P. ej. 125 Hz = 8 milisegundos entre cada indicación de la posición

500 Hz = 2 milisegundos entre cada indicación de la posición

Cuanto más alta sea la frecuencia, mayor será la precisión del ratón al indicar su posición.

Al salir de la ventana, recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar la configuración.

DPI

DPI hace referencia a la sensibilidad del ratón, es decir, lo rápido que el cursor se mueve por la pantalla.

En la parte superior derecha de la pantalla, se ve un menú desplegable DPI donde el usuario puede ajustar la configuración DPI que se puede elegir al presionar key 6 (DPI loop).

Hay 6 ajustes de fábrica que se pueden modificar según se precise.

P. ej.

Al elegir 4 del menú desplegable, entonces se puede escoger entre 4 ajustes: 500, 1000, 2000 y 570 DPI.

Por tanto, estos son los cuatro ajustes que se pueden seleccionar al presionar key 6 (DPI loop).

Modifica estos ajustes subiendo o bajando la manivela DPI que aparece en el menú desplegable y, como siempre, recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardarlos.

Regresa a la configuración de fábrica para DPI haciendo clic en el símbolo "recycle" de la opción de menú DPI.

LIGHT

En el menú desplegable, se puede elegir entre 11 modos preestablecidos de iluminación.

En algunos modos de iluminación, se pueden regular la velocidad y la intensidad lumínica con los controles "Speed" y "Brightness"; y en otros, se pueden ajustar manualmente los colores en las 5 zonas iluminadas que presenta el ratón.

Haz clic en cada zona (color 1 a 5) y escoge el que quieras de la paleta de colores abajo.

Recuerda hacer clic en "SAVE" en la parte inferior derecha de la pantalla para guardar la configuración.

CONFIG

El botón está en la parte inferior derecha de la pantalla.

En "config", se pueden guardar hasta 6 usuarios/perfiles en el mismo ratón:

Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3, profile_4

En el menú desplegable de la parte superior derecha, se puede elegir entre los diferentes perfiles con la configuración específica de cada usuario.

RESET

El botón está en la parte inferior derecha de la pantalla.

Con el botón "reset", se restaura la configuración a los ajustes de fábrica.

SYSTEM SETTING

El botón está en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Aquí se configura la velocidad de movimiento del ratón en "mouse speed", así como la sensibilidad del ratón al doble clic en "double click speed".

También se puede determinar el parámetro "scroll speed". Indica cuántas filas debe moverse el ratón o si quieres que se desplace por pantallas enteras.