

THOR – MJÖLNER

Bruksanvisning

KNAPPAR

(1) Knapp vänster fram, (2) Knapp höger fram, (3) Skrollhjul/mittknapp, (4) Bakåt, (5) Framåt, (6) *Lägesknapp, (7) Ändra DPI, (8) CTRL+C, (9) CTRL+V, (10) WIN+D, (11) ALT+F4

*Lägesknappen (6) har tre funktioner/cirkulärt

▪ Läge 1

Tryck på lägesknappen (6) tills musen visar röd färg:

Detta är standardläget.

Knapparna har funktionerna som visas på bilden.

▪ Läge 2

Tryck på lägesknappen (6) tills musen visar blå färg:

Vänster fram (1), höger fram (2), skrollhjul (3) och Ändra DPI (7) fungerar som vanligt.

I detta läget har knapparna Framåt (5), Bakåt (4), CTRL+C (8), CTRL+V (9), WIN+D (10) och ALT+F4 (11) inte någon funktion.

▪ Läge 3

Tryck på lägesknappen (6) tills musen visar blå färg:

Vänster fram (1), höger fram (2), skrollhjul (3) bakåt (4), framåt (5) och Ändra DPI (7) fungerar som vanligt.

I detta läget har knapparna CTRL+C (8), CTRL+V (9), WIN+D (10) och ALT+F4 (11) inte någon funktion.



11 RGB-LJUSEFFEKTER

Växla mellan RGB-ljuseffekterna genom att samtidigt trycka på skrollhjul/mittknapp (3) + höger fram (2).

1. Viloläge

Bara en ljuszona som visar dämpad röd färg

2. Konstantläge

Alla ljuszoner lyser – fast regnbågsfärgat mönster

3. Blinkläge

Alla ljuszoner lyser – fast blinkande regnbågsfärgat mönster

4. Pulserande läge

Alla ljuszoner tonas gradvis in/ut i regnbågsfärgat mönster

5. Neonläge

Alla ljuszoner ändrar långsamt färg

6. Rinnande RGB-vågläge

Alla ljuszoner växlar/svänger mellan färgerna

7. Flyttläge

Individuella ljuszoner aktiveras när musen flyttas

8. Rullande läge

Rullande ljuszonseffekt – ändrar färg snabbt

9. Flimmerläge

Alla ljuszoner visar snabbt slumpvisa färger

10. Jojo-läge (långsamt)

Alla ljuszoner aktiveras i långsamt jojo-mönster

11. Jojo-läge (snabbt)

Alla ljuszoner aktiveras i snabbt jojo-mönster



DPI-INSTÄLLNING

Klickar man på DPI-knappen (7) ändras DPI-inställning och muspekaren blir snabbare eller långsammare, baserat på vald inställning.

Varje klick på DPI-knappen (7) gör att musen blinkar kort med en färg för att indikera aktuell DPI-inställning.

RÖD = 500 DPI

BLÅ = 1 000 DPI

GRÖN = 2 000 DPI

ORANGE = 4 000 DPI

LILA = 8 000 DPI

CYAN = 12 000 DPI (Interpolation)

SPECIFIKATIONER

Sensor: Pixart 3360

Knappar: 11

Frågegrad: 1 000 Hz

IPS: 250

Acceleration: 50G

Anslutning: USB (Plug & Play)

Programvara: Programvara för nerladdning (helt programmerbar mus)

Mustyp: Ambidexter (höger- och vänsterhänta)

DPI: 6 nivåer – justerbart från 500 till 12 000 DPI

Brytare: Omron (20 miljoner klick)

RGB-ljus: 7-zons äkta RGB (16,8 miljoner färger)

Färglägen: 11

PROGRAMVARA FÖR NERLADDNING

Musen MJÖLNER är helt programmerbar.

Du kan anpassa:

- RGB-ljusinställning
- DPI-inställning
- Makrofunktioner
- Knappfunktioner
- Profiler

...och många andra funktioner.

Du kan ladda ner programvara och bruksanvisning till MJÖLNER på:

www.l33t-gaming.com/downloads

Key Function

Key 1	Left Key
Key 2	Right Key
Key 3	Middle Key
Key 4	Forward Key
Key 5	Back Key
Key 6	DPI +
Key 7	DPI -
Key 8	Copy
Key 9	Paste
Key 10	Desktop
Key 11	Close

Editor

Macro Editor

Report Rate: 1000Hz

System setting

DPI

Standard

6

500 1000 2000 4000 8000 12000

Light

Wave

Speed 0%

Brightness 100%

Color 1 2 3 4 5 6 7

R: 255 G: 0 B: 0

Config Reset Save