

HEIMDALL – HOFUD

Bruksanvisning

KNAPPAR

(1) Knapp vänster fram, (2) Knapp höger fram, (3) Skrollhjul/mittknapp,
(4) Framåt, (5) Bakåt, (6) DPI-knapp



DPI-INSTÄLLNING

Klickar man på DPI-knappen (6) ändras DPI-inställningen och muspekaren kommer att flyttas snabbare eller långsammare, baserat på vald inställning.

Varje klick på DPI-knappen (6) gör att musen blinkar med en färg för att indikera aktuell DPI-inställning.

RÖD = 800 DPI

BLÅ = 1 200 DPI

GRÖN = 1 600 DPI

ORANGE = 2 000 DPI

LILA = 2 400 DPI

CYAN = 3 200 DPI

SPECIFIKATIONER

Sensor Avago 3050

Knappar: 6.

Frågegrad: 1 000 Hz

IPS: 30

Acceleration: 20G

Anslutning: USB (utan programvara)

Mustyp: Ambidexter (höger- och vänsterhänta)

DPI: 6 nivåer – justerbart från 800 till 3 200 DPI

Brytare: Mingzhe (5 miljoner klick)

Anslutning: USB

RGB-ljus: 5-zons äkta RGB (16,8 miljoner färger)

Färglägen: 11

RGB-LJUSEFFEKT

Växla mellan RGB-ljuseffekterna genom att samtidigt trycka på skrollhjul/mittknapp (3) + bakåtknappen (5).

Det finns totalt 11 RGB-effektlägen.



- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Viloläge | Bara en ljuszona som visar dämpad röd färg |
| 2. Konstantläge | Alla ljuszoner lyser – fast regnbågsfärgat mönster |
| 3. Blinkläge | Alla ljuszoner lyser – fast blinkande regnbågsfärgat mönster |
| 4. Pulserande läge | Alla ljuszoner tonas gradvis in/ut i regnbågsfärgat mönster |
| 5. Neonläge | Alla ljuszoner ändrar långsamt färg |
| 6. Rinnande RGB-vågläge | Alla ljuszoner växlar/svänger mellan färgerna |
| 7. Flyttläge | Individuella ljuszoner aktiveras när musen flyttas |
| 8. Rullande läge | Rullande ljuszona-effekt – ändrar färg snabbt |
| 9. Flimmerläge | Alla ljuszoner visar snabbt slumpvisa färger |
| 10. Jojo-läge (långsamt) | Alla ljuszoner aktiveras i långsamt jojo-mönster |
| 11. Jojo-läge (snabbt) | Alla ljuszoner aktiveras i snabbt jojo-mönster |