

# THOR – MJOLNIR

## Brugsanvisning

### KNAPPER

(1) Venstre knap, (2) Højre knap, (3) Rullehjul/midterknap, (4) Tilbage-knap, (5) Frem-knap, (6) \*Funktionsknap, (7) DPI-omskifter, (8) CTRL+C, (9) CTRL+V, (10) WIN+D, (11) ALT+F4

\*Funktionsknappen (6) har tre funktioner/cirkulære

#### ▪ Funktion 1

Tryk på funktionsknappen (6), indtil musen lyser rødt.

Nu er du i standardpositionen. Knapperne har de funktioner, der ses på billedet.

#### ▪ Funktion 2

Tryk på funktionsknappen (6), indtil musen lyser blå.

Venstre knap (1), højre knap (2), rullehjul (3) og DPI-omskifter (7) fungerer normalt.

Frem-knap (5), tilbage-knap (4), CTRL+C-knap (8), CTRL+V-knap (9), WIN+D-knap (10) og ALT+F4-knap (11) har ingen funktion i denne position.

#### ▪ Funktion 3

Tryk på funktionsknappen (6), indtil musen lyser blå:

Venstre knap (1), højre knap (2), rullehjul (3), tilbage-knap (4), frem-knap (5) og DPI-omskifter (7) fungerer som normalt.

CTRL+C (8), CTRL+V (9), WIN+D (10) og ALT+F4 (11) har ingen funktion i denne position.



## 11 RGB-LYSEFFEKTER

Du skifter mellem RGB-lyseffekterne ved at trykke på rullehjulet/midterknappen (3) + højre knap (2) på samme tid.

### 1. Dvaletilstand

Kun én lyszone viser dæmpet rødt lys

### 2. Konstant tilstand

Alle lyszoner lyser op –  
fast regnbuefarvet mønster

### 3. Blinkende tilstand

Alle lyszoner lyser op – fast blinkende  
regnbuefarvet mønster

### 4. Tilstand med vejrtrækningseffekt

Alle lyszoner toner ind/ud  
i et regnbuefarvet mønster

### 5. Neontilstand

Alle lyszoner skifter langsomt farve

### 6. Løbende RGB-bølgetilstand

Alle lyszoner skifter/bølger mellem alle farverne

### 7. Bevægelsestilstand

Individuelle lyszoner aktiveres, når du bevæger musen

### 8. Rulletilstand

Rullende lyszoneeffekt – farverne skifter hurtigt

### 9. Flimretilstand

Alle lyszoner skifter tilfældigt farve hurtigt

### 10. Yo-yo-tilstand (langsom)

Alle lyszoner aktiveres i et langsomt yo-yo-mønster

### 11. Yo-yo-tilstand (hurtig)

Alle lyszoner aktiveres i et hurtigt yo-yo-mønster



## DPI-JUSTERING

Når du trykker på DPI-knappen (7), ændres DPI-indstillingen, og musemarkøren bevæger sig enten hurtigere eller langsommere, afhængigt af den indstilling du vælger.

Hvert tryk på DPI-knappen (7) får musen til at blinke hurtigt med en farve, der angiver den aktuelle DPI-indstilling.

RØD = 500 DPI

BLÅ = 1.000 DPI

GRØN = 2.000 DPI

ORANGE = 4.000 DPI

LILLA = 8.000 DPI

CYAN = 12.000 DPI (interpoleret)

## HARDWARESPECIFIKATIONER

Sensor: Pixart 3360

Knapper: 11

Pollinghastighed: 1000 HZ

IPS: 250

Acceleration: 50 G

Tilslutning: USB (Plug & play)

Software: Software til download (muse er fuldt programmerbar)

Musetype: Lighåndet (passer til både højre og venstre hånd)

DPI : 6 niveauer – justerbare fra 500 til 12.000 DPI

Kontakter: Omron (20 millioner klik)

RGB-lys: 7-zoners ægte RGB (16,8 millioner farver)

Farvetilstande: 11

## SOFTWARE TIL DOWNLOAD

MJOLNIR-muse er fuldt programmerbar.

Du kan tilpasse:

- Indstillingerne for RGB-lyset
  - DPI-indstillinger
  - Makrofunktioner
  - Knapfunktioner
  - Brugerprofiler
- ... og mange andre funktioner.

Download softwaren og brugsanvisningen til MJOLNIR fra:

[www.l33t-gaming.com/downloads](http://www.l33t-gaming.com/downloads)

**Key Function**

- Key 1 Left Key
- Key 2 Right Key
- Key 3 Middle Key
- Key 4 Forward Key
- Key 5 Back Key
- Key 6 DPI +
- Key 7 DPI -
- Key 8 Copy
- Key 9 Paste
- Key 10 Desktop
- Key 11 Close

**Editor**

Macro Editor

Report Rate 1000Hz

**System setting**

**DPI**

Standard

6

500 1000 2000 4000 8000 12000

**Light**

Wave

Speed 0%

Brightness 100%

Color 1 2 3 4 5 6 7

R 255 G 0 B 0

Config Reset Save