

# HEIMDALL – HOFUD

## *Brukerveiledning*

### **KNAPPER**

(1) Venstre knapp foran, (2) Høyre knapp foran, (3) Rullehjul/midterste knapp, (4) Fremover-knapp, (5) Bakover-knapp, (6) DPI-knapp



## DPI-JUSTERING

Når du klikker på DPI-knappen (6), endres DPI-innstillingen, og musemarkøren vil bevege seg enten raskere eller langsommere, avhengig av hvilken innstilling du velger.

Hvert klikk på DPI-knappen (6) får musen til å blinke i kort tid med en farge som indikerer gjeldende DPI-innstilling.

RØD = 800 DPI

BLÅ = 1 200 DPI

GRØNN = 1 600 DPI

ORANSJE = 2 000 DPI

LILLA = 2 400 DPI

CYAN = 3 200 DPI

## MASKINVARESPESIFIKASJONER

Sensor: Avago 3050

Knapper: 6

Oppdateringsfrekvens: 1000 Hz

IPS: 30

Akselreaksjon: 20G

Forbindelse: USB (ingen programvare påkrevet)

Musetype: Tohånds (for høyre- og venstrehendte brukere)

DPI: 6 nivåer – justerbar fra 800 til 3200 DPI

Knapper: Mingzhe (5 millioner knappetrykk)

Forbindelse: USB

RGB-lys: 5-soners ekte RGB-lys (16,8 millioner farger)

Farge-modi: 11

## RGB-BELYSNINGSEFFEKT

Velg RGB-lyseffekt ved å trykke på rullehjulet/midterste knapp (3) + bakover-knappen (5) samtidig.

Totalt 11 RGB-effektmodus er tilgjengelige.



- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Hvilemodus                 | Bare én lysssone får en dempet rød farge                     |
| 2. Konstant modus             | Alle lyssoner lyser opp – fast mønster med regnbuefarger     |
| 3. Blinkende modus            | Alle lyssoner lyser opp – fast blinkende regnbuefargemønster |
| 4. Pulserende modus           | Alle lyssoner toner gradvis inn/ut i regnbuefargemønster     |
| 5. Neonmodus                  | Alle lyssoner endrer langsomt farger                         |
| 6. Fortløpende RGB-bølgemodus | Alle lyssoner veksler/bølger i alle farger                   |
| 7. Bevegelsesmodus            | Individuelle lyssoner blir aktivert når du beveger musen     |
| 8. Rullemodus                 | Rullende lysssone-effekt – fargene endrer seg raskt          |
| 9. Flimrende modus            | Alle lyssoner viser raskt tilfeldige farger                  |
| 10. Jojo-modus (langsom)      | Alle lyssoner blir aktivert i et langsomt jojo-mønster       |
| 11. Jojo-modus (raskt)        | Alle lyssoner blir aktivert i et raskt jojo-mønster          |