

THOR – MJOLNIR

Brukerveiledning

KNAPPER

(1) Venstre knapp foran, (2) Høyre knapp foran, (3) Rullehjul/midterste knapp, (4) Tilbake-knapp, (5) Fremover-knapp, (6) *Modusbryter, (7) DPI-knapp, (8) CTRL+C, (9) CTRL+V, (10) WIN+D, (11) ALT+F4

*Modusbryteren (6) har tre funksjoner/sirkulært

▪ Modus 1

Trykk på modusbryteren (6) til musen viser en rød farge:

Du er i standardposisjon. Tastene har funksjonene du ser på bildet.

▪ Mode 2

Trykk på modusbryteren (6) til musen viser en blå farge:

Venstre knapp foran (1), høyre knapp foran (2), rullehjul (3) og DPI-knapp (7) vil fungere som normalt.

Fremover-knappen (5), tilbake-knappen (4), CTRL+C-knappen (8), CTRL+V-knappen (9), WIN+D-knappen (10) og ALT+F4-knappen (11) vil ikke ha noen funksjon i denne posisjonen.

▪ Modus 3

Trykk på modusbryteren (6) til musen viser en blå farge:

Venstre knapp foran (1), høyre knapp foran (2), rullehjul (3), tilbake-knapp (4), fremover-knapp (5) og DPI-knapp (7) vil fungere som normalt.

CTRL+C (8), CTRL+V (9), WIN+D (10) og ALT+F4 (11) vil ikke ha noen funksjon i denne posisjonen.



11 RGB-BELYSNINGSEFFEKTER

Velg RGB-belysningseffeker ved å trykke på rullehjulet/midterste knapp (3) + høyre knapp foran (2) samtidig.

1. Hvilemodus

Bare én lysstone får en dempet rød farge

2. Konstant modus

Alle lyssoner lyser opp – fast mønster med regnbuefarger

3. Blinkende modus

Alle lyssoner lyser opp – fast blinkende regnbuefargemønster

4. Pulserende modus

Alle lyssoner toner gradvis inn/ut i regnbuefargemønster

5. Neonmodus

Alle lyssoner endrer langsomt farger

6. Fortløpende RGB-bølgemodus

Alle lyssoner veksler/bølger i alle farger

7. Bevegelsesmodus

Individuelle lyssoner blir aktivert når du beveger musen

8. Rullemodus

Rullende lysstone-effekt – fargene endrer seg raskt

9. Flimrende modus

Alle lyssoner viser raskt tilfeldige farger

10. Jojo-modus (langsom)

Alle lyssoner blir aktivert i et langsomt jojo-mønster

11. Jojo-modus (raskt)

Alle lyssoner blir aktivert i et raskt jojo-mønster



DPI-JUSTERING

Når du klikker på DPI-knappen (7), endres DPI-innstillingene, og musemarkøren vil bevege seg enten raskere eller langsommere, avhengig av hvilken innstilling du velger.

Hvert klikk på DPI-knappen (7) får musen til å blinke i kort tid med en farge som indikerer gjeldende DPI-innstilling.

RØD = 500 DPI

BLÅ = 1 000 DPI

GRØNN = 2 000 DPI

ORANSJE = 4 000 DPI

LILLA = 8 000 DPI

CYAN = 12 000 DPI (interpolert)

MASKINVARESPEKIFIKASJONER

Sensor: Pixart 3360

Knapper: 11

Oppdateringsfrekvens: 1000 HZ

IPS: 250

Akselreaksjon: 50G

Forbindelse: USB (Plug & play)

Programvare: Nedlasting av programvare
(musen er fullt programmerbar)

Musetype: Tohånds (for høyre- og venstrehandte brukere)

DPI: 6 nivåer – justerbar fra 500 til 12 000 DPI

Knapper: Omron (20 millioner klikk)

RGB-lys: 7-soners ekte RGB-lys (16,8 millioner farger)

Farge-modi: 11

NEDLASTING AV PROGRAMVARE

MJOLNIR-musen er fullt programmerbar.

Du kan tilpasse:

- RGB-lysinnstillinger
- DPI-innstillinger
- Makro-funksjoner
- Knappefunksjoner
- Brukerprofiler

... og mange andre funksjoner.

Gå videre og last ned MJOLNIR-programvare og -brukerveiledning på:

www.l33t-gaming.com/downloads

