

TYRFING SOFTWARE

Vous trouverez ci-dessous une description des fonctions qui peuvent être contrôlées et programmées via le logiciel Tyrfing.

KEY FUNCTIONS 1 - 6:

Sur l'écran vous trouverez une courte description de chacune des fonctions des boutons de la souris. Si vous passez le curseur de la souris par-dessus chaque fonction, la position du bouton de la souris sera indiquée sur l'image au milieu de l'écran.

De manière générale, la souris est positionnée comme suit :

Key 1 = Left Key (Clic gauche)

Key 2 = Right Key (Clic droit)

Key 3 = Middle key (Bouton central / contrôle du défilement)

Key 4 = Forward key (Avance)

Key 5 = Back key (Retour)

Key 6 = DPI loop (Réglage de la vitesse du curseur)

Si vous souhaitez réinitialiser les réglages par défaut, cliquez alors sur le symbole « recycler ».

EDITOR:

Si vous cliquez sur le bouton « macro editor », la partie du logiciel où les enregistrements macro peuvent être effectués s'ouvre. Les macros sont une séquence de chiffres et de lettres qui fonctionnent comme des raccourcis hyper rapides lorsqu'ils sont activés.

Cliquez sur « New » pour démarrer un nouvel enregistrement macro.

Cliquez ensuite sur « start record » puis commencez immédiatement à saisir les séquences de macro souhaitées.

Cliquez ensuite sur « stop record » pour terminer l'enregistrement de la séquence macro.

Vous venez de créer une macro nommée "Macro_0", qui s'affiche sur le côté gauche de l'écran sous « Macro Name ».

Si vous souhaitez créer plusieurs macro, cliquez sur « new » et « start recording » et le processus pourra être suivi comme indiqué ci-dessus.

Les macros peuvent être effacées en cliquant sur la macro que vous souhaitez effacer puis en cliquant sur « delete ».

PLACEZ DES MACROS SUR UN BOUTON DONNÉ

Cliquez sur le bouton (key 2 - 6) sur lequel vous souhaitez placer votre macro. (Key 1 ne peut pas être choisi).

Une image s'ouvre à l'écran présentant une série de possibilités. Faites défiler jusqu'au point « Macro Fonction » puis allez dans le menu défilant et choisissez la macro de votre choix.

Par défaut, la macro sera lancée une seule fois lorsque l'on clique sur le bouton associé à la macro, mais ce réglage peut également être modifié comme indiqué dans le menu.

Lorsque l'on quitte la fenêtre macro, ne pas oublier ensuite de cliquer sur « SAVE » (enregistrer) tout en bas de l'écran pour enregistrer les réglages.

AUTRES RÉGLAGES DE BOUTON

Pour un réglage plus technique de la fonction de chaque bouton, cliquez sur la touche que vous souhaitez programmer puis choisissez les fonctions que vous souhaitez activer pour ce bouton depuis le menu.

Lorsque vous quittez la fenêtre, pensez ensuite à cliquer sur « SAVE » (enregistrer) en bas à droite de l'écran pour enregistrer les réglages.

REPORT RATE (POLLING RATE)

La fréquence souhaitée est sélectionnée depuis le menu déroulant.

Report rate indique combien de fois par seconde, la souris doit indiquer sa position à votre ordinateur.

Ex. 125 Hz = signifie 8 millisecondes entre chaque indication de position

500 Hz = signifie 2 millisecondes entre chaque indication de position.

Plus la fréquence est élevée, plus la précision de l'indication de position de la souris augmente.

Lorsque vous quittez la fenêtre, pensez ensuite à cliquer sur « SAVE » (enregistrer) en bas à droite de l'écran pour enregistrer les réglages.

DPI

DPI indique le niveau de sensibilité à donner à la souris, c'est à dire à quelle vitesse le curseur doit se déplacer à l'écran.

En haut à droite de l'écran, un menu déroulant DPI s'affiche à partir duquel l'utilisateur peut effectuer les réglages DPI par lesquels on peut effectuer un choix lorsque l'on appuie sur key 6 (DPI loop).

Il y a 6 réglages d'usines qui peuvent cependant tous être ajustés en fonction des besoins.

Ex.

Si vous choisissez 4 dans le menu déroulant, vous pouvez choisir entre 4 réglages : 500, 1000, 2000 et 570 DPI. Les changements s'effectuent entre ces quatre réglages lorsque l'on appuie sur key 6 (DPI loop).

Ajustez vous-même avec précision ces réglages en montant et abaissant la poignée DPI présentée dans le menu déroulant et pensez à toujours cliquer sur « SAVE » (enregistrer) en bas à droite de l'écran pour enregistrer les réglages.

Retournez au réglage d'usine DPI en cliquant sur le symbole « recycler » dans le point de menu DPI.

LIGHT

Depuis le menu déroulant, il est possible de choisir entre 11 modes de luminosité pré-réglés.

Pour certains modes de luminosité, la vitesse et l'intensité lumineuse peuvent être réglés sur les poignées "Speed" & "Brightness" dans le menu, et pour d'autres modes de luminosité, les couleurs de la souris peuvent être réglées manuellement dans les 5 sections de luminosité de la souris.

Cliquez sur l'une des sections (couleurs 1 à 5) et choisissez ensuite la couleur qui vous convient dans la palette de couleurs ci-dessous.

Pensez à cliquer sur « SAVE » (enregistrer) en bas à droite de l'écran pour enregistrer les réglages.

CONFIG

Le bouton est placé tout en bas à droite de l'image.

Dans config, on peut ajouter jusqu'à 6 utilisateurs / profils pour la même souris :

Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3, profile_4

Depuis le menu déroulant tout en haut à droite, vous pouvez choisir entre différents profils qui peuvent chacun conserver les réglages spécifiques de chaque utilisateur.

RESET

Le bouton est placé tout en bas à droite de l'image.

Le bouton de réinitialisation remet la souris à zéro et tous les réglages retournent aux réglages d'usine.

SYSTEM SETTING

Le bouton est placé en bas à gauche de l'image.

On peut ici régler la vitesse de mouvement de la souris sur « mouse speed » ainsi que la sensibilité de réaction de la souris aux double clics / « double click speed »

On peut aussi choisir « scroll speed » (vitesse de déroulement). Indiquez combien de rangées doivent défiler et si vous souhaitez faire défiler des fenêtres d'écran entières.