

MJOLNIR SOFTWARE

Di seguito è riportata una descrizione delle funzioni che possono essere controllate e programmate tramite il software Mjolnir.

FUNZIONI TASTI 1 - 11:

Le schermate riportano una breve descrizione delle funzioni di ciascun tasto del mouse.

Al passare del cursore del mouse su ciascuna funzione, la posizione del tasto del mouse apparirà nell'immagine al centro dello schermo.

L'impostazione standard del mouse è la seguente:

Tasto 1 = Left Key (Clic sinistro)

Tasto 2 = Right Key (Clic destro)

Tasto 3 = Middle Key (Tasto centrale / rotellina di scorrimento)

Tasto 4 = Forward key (Avanti)

Tasto 5 = Back key (Indietro)

Tasto 6 = DPI + (Aumenta la velocità del cursore)

Tasto 7 = DPI - (Diminuisce la velocità del cursore)

Tasto 8 = Copy (Copia)

Tasto 9 = Paste (Incolla)

Tasto 10 = Desktop (Visualizza desktop)

Tasto 11 = Close (Chiudi finestre)

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, fare clic sul simbolo "recycle".

EDITOR:

Cliccando sul pulsante "macro editor", si apre la parte del software in cui è possibile effettuare le proprie registrazioni di macro. Le macro sono una sequenza di numeri e lettere che fungono da rapide scorciatoie durante la riproduzione.

Fare clic su "New" per avviare una nuova registrazione macro.

Fare clic su "start record" e procedere immediatamente a inserire la sequenza di macro desiderata.

Fare clic su "stop record" per terminare la registrazione della sequenza macro.

È stata creata una macro denominata "Macro_0", che appare sul lato sinistro dell'immagine in "Macro Name".

Se si desidera creare ulteriori macro, fare clic su "new" e "start recording", e seguire la procedura sopra riportata.

Le macro possono essere eliminate facendo clic sulla macro che si desidera eliminare e quindi facendo clic su "delete".

ASSEGNARE MACRO A TASTI SPECIFICI

Fare clic sul tasto (tasto 2 – 11) a cui si desidera assegnare la macro. (Non può essere scelto il tasto 1). Sullo schermo appare un'immagine con una varietà di opzioni. Scorrere verso il basso fino al punto "Macro Function" e dal menu a discesa selezionare la macro desiderata.

Per impostazione predefinita, la macro viene riprodotta una volta quando si fa clic sul tasto a cui è assegnata la macro, ma questa opzione può anche essere modificata, come mostrato nel menu.

Quando si esce dalla finestra macro, ricordarsi di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le impostazioni.

IMPOSTAZIONI DI PIÙ FUNZIONI

Per un'impostazione più tecnica della funzione di ciascun tasto, fare clic sul tasto programmato e selezionare dal menu le funzionalità che si desiderano attivare sul tasto.

Quando si esce dalla finestra, ricordarsi di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le impostazioni.

FREQUENZA DI POLLING (POLLING RATE)

Selezionare la frequenza desiderata dal menu a discesa.

La frequenza di polling indica la frequenza con cui il mouse segnala la sua posizione al tuo computer.

Es. 125 Hz = significa che la segnalazione avviene ogni 8 millisecondi

500 Hz = significa che la segnalazione avviene ogni 2 millisecondi.

Più elevata la frequenza, maggiore la precisione nella segnalazione della posizione del mouse.

Quando si esce dalla finestra, ricordarsi di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le impostazioni.

DPI

DPI indica quanto deve essere sensibile il mouse o, in altre parole, la velocità di spostamento del cursore sullo schermo.

In alto a destra dello schermo è visualizzato un menu a discesa DPI da cui l'utente può impostare le impostazioni DPI da selezionare, quando si preme il tasto 6 e il tasto 7 (regolazione DPI su/giù).

Sono presenti 6 impostazioni di fabbrica, che possono tuttavia essere regolate in base alle esigenze.

Es.

Selezionare 4 dal menu a discesa, impostando la scelta tra 4 opzioni: 500, 1000, 2000 e 4000 DPI. Queste sono pertanto le quattro impostazioni che si alternano quando vengono premuti i tasti 6 e 7 (regolazione DPI su/ giù).

Perfezionare queste impostazioni manualmente girando su e giù la maniglia DPI che appare sotto il menu a discesa e ricordare, come sempre, di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le impostazioni.

Per tornare all'impostazione di fabbrica DPI fare clic sul simbolo "recycle" nella voce di menu DPI.

ILLUMINAZIONE

Dal menu a discesa, è possibile scegliere tra 11 modalità di illuminazione preimpostate.

In alcune modalità di luce, la velocità e la potenza della luce possono essere regolate sulle maniglie "Speed" e "Brightness" nel menu, e in altre modalità di luce, i colori del mouse possono essere regolati manualmente nelle 6 sezioni di luce in cui il mouse è suddiviso.

Fare clic su ogni sezione (colore da 1 a 6) e quindi selezionare il colore desiderato nella tavolozza dei colori sottostante.

Ricordarsi di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le impostazioni.

CONFIG

Il tasto si trova nella parte inferiore destra dell'immagine.

In config possono essere inseriti fino a 6 utenti/profilo dello stesso mouse:

Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3, profile_4

Dal menu a discesa in alto a destra, puoi scegliere tra i diversi profili, ognuno dei quali memorizza le impostazioni specifiche di ogni utente.

RESET

Il tasto si trova nella parte inferiore destra dell'immagine.

Il tasto Reset reimposta il mouse e tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.

SYSTEM SETTING

Il tasto si trova nella parte inferiore sinistra dell'immagine.

Da qui si imposta la velocità di movimento del mouse con "mouse speed", così come la sensibilità del mouse ai doppi clic / "double click speed".

Si può anche scegliere "scroll speed". Specificare il numero di righe da scorrere o se si desidera scorrere intere schermate.