

# ODIN - MUNIN

## Brugsanvisning

**LEET**  
GAMING

### INKLUDERET I PAKKEN

1. Trådløst 2,4 GHz headset med mikrofon
2. Opladningskabel: USB-A til USB-C
3. USB-A transmitter



### TILSLUTNINGER OG FUNKTIONER

1. Lydstyrken i ørekopperne kan justeres op/ned på knap nr. 1  
Denne knap lyser rødt, når headsettet oplades.
2. Mute funktion. Tryk på knap nr. 2 for at slå mikrofonen fra. Tryk på knap nr. 2 igen for at slå lyden til
3. Tryk på og hold knap nr. 3 nede i 2-3 sekunder for at tænde eller slukke headsettet.
4. Opladning af headsettet:  
Brug kabel nr. 2.  
Sæt det lille USB-C-stik i hul nr. 4 i headsettet. Den anden ende af kablet (USB-A) kan sættes i en hvilken som helst opladningsenhed, f.eks. en mobil oplader eller en bærbar computer.



## MIKROFONJUSTERINGER

1. Mikrofonen kan trækkes tilbage. Træk ud, når den er i brug, og tryk ind igen, når den ikke er i brug

## SENDER:

1. Sæt senderen i en USB-port på din enhed (bærbar, stationær osv.)



Lad dine enheder installere driverne (kræver ingen interaktion)

2. Sørg for, at headsættet er tændt.
3. Hvis forbindelsen ikke etableres automatisk, så tryk og hold mute knappen nede i 2-3 sekunder



## TEKNISKE DATA

### Headset

Trådløst:	2,4 Ghz
Batteridriftstid:	Op til 18 timer pr. opladning
Højttalerstørrelse:	50 mm
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Følsomhed (SPL):	119 db
Impedans:	32 ohm
Maks. effekt:	20 mW
Ørepuder:	Kølede over-øret-proteinpuder.
Kabellængde:	1,8 m.

### Mikrofon

Type:	Tilbagetrækkelig støjreducerende - retningsuafhængig
Følsomhed:	-42 db (+-)3 db
Impedans:	2,2 ohm

### Dimensioner

171 x 191 x 85 mm

### Nettovægt

272 g (+-10 g.)