

TYR – OSEBERG

Brugsanvisning

1. Halvmekanisk gamingtastatur med RGB-lyseffekter i regnbuefarver
2. 25 taster med anti-ghosting og N-tast-rollover
3. Aluminiumramme
4. Blå (taktile) taster
5. Tastlevetiden er mere end 20 millioner tryk
6. Layout med 105 taster og 12 multimedietaster (F1-12)
7. "Plug and Play" – intet behov for driver, brugervenligt

Anti-ghosting og N-tast-rollover:

25 taster med anti-ghosting og N-tast-rollover

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Mellemrum, ↑, ↓, ←, →, Tab, Ctrl-L, Shift-L, Alt-L

Multimedietaster:

Der er 12 multimedietaster, der giver hurtig adgang til de hyppigst brugte funktioner.

Tryk på Fn+F1 til F12 for at aktivere de ønskede funktioner.

 +  Åbn mail	 +  Afspil og pause
 +  Startside	 +  Næste nummer
 +  Min computer	 +  Multimedie
 +  Søg	 +  Lydstyrke ned
 +  Spillerstop	 +  Lydstyrke op
 +  Forrige nummer	 +  Slå lyd fra

4 RGB LED-baggrundsbelyste funktioner:



Tryk på lysknappen for at skifte mellem de 4 forskellige indstillinger.

1. REGNBUELYS TIL:



Tryk på lysknappen én gang i positionen Fra, hvorefter tastaturlyset tændes.



+



/



Du kan justere lysstyrken i 5 niveauer. Du skal blot trykke på FN+ ↑, ↓ for at justere lysstyrken i trin fra 100, 75, 50, 25 og 0 procent. Denne tilstand er den eneste tilstand, hvor det er muligt at justere lysstyrken.

2. FAST BØLGENDE REGNBUELYS:



Tryk på lystasten to gange i positionen Fra, hvorefter tastaturet går i en tilstand med et fast bølgende regnbuelys.

3. LANGSOMT BØLGENDE REGNBUELYS:



Tryk på lystasten tre gange i positionen Fra, hvorefter tastaturet går i en tilstand med et langsomt bølgende regnbuelys.

4. REGNBUELYS FRA:



Tryk på lystasten, indtil lyset i tastaturet slukkes (maks. fire tryk).

Systemkrav:

Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10

Mål:

440,6*132,4*38,4 mm

Vægt:

915±10g