

TYR – OSEBERG

Brukerveiledning

1. Halvmekanisk spilltastatur med RGB-lys i regnbuefarger
2. 25 knapper med anti-ghosting og N-key Rollover
3. Aluminiumsdeksel
4. Blå (taktile) brytere
5. Levetiden til bryterne er over 20 millioner klikk
6. 105 taster med 12 multimedietaster (F1 – 12)
7. Plug and play – ingen programvare påkrevet, enkelt å bruke

Anti-ghosting og N-key Rollover:

























25 taster med anti-ghosting og N-key Rollover:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Mellomrom, ↑, ↓, ←, →, Tab, Ctrl-L, Shift-L, Alt-L

Multimedietaster:

12 multimedietaster gir rask tilgang til de mest brukte funksjonene.

Trykk Fn + F1 til F12 for å aktivere de ønskede funksjonene.

 +  Åpne e-post	 +  Spille av og pause
 +  Startside	 +  Neste spor
 +  Min datamaskin	 +  Multimedia
 +  Søk	 +  Lavere volum
 +  Player stop	 +  Høyere volum
 +  Forrige spor	 +  Lyd av

4 funksjoner for RGB LED-bakgrunnsbelysning:



Trykk på lys-knappen for å veksle mellom de 4 forskjellige innstillingene.

1. REGNBUEBELYSNING PÅ:



Fra av-posisjon trykker du en gang på lys-tasten, og tastaturbelysningen vil lyse.



+



/



Du kan justere lysstyrken i 5 nivåer. Bare trykk på FN+ ↑, ↓ for å justere lysstyrken i trinn fra 100, 75, 50, 25, 0 prosent. Denne modusen er den eneste modusen som lar deg justere lysstyrken.

2. RASKT BØLGENDE REGNBUEBELYSNING:



Fra av-posisjon trykker du to ganger på på lys-tasten og tastaturet går til modusen «raskt bølgende regnbuebelysning».

3. LANGSOMT BØLGENDE REGNBUEBELYSNING:



Fra av-posisjon trykker du tre ganger på på lys-tasten og tastaturet går til modusen «langsomt bølgende regnbuebelysning».

4. REGNBUEBELYSNING AV:



Trykk på lys-tasten til tastaturlampen slukker (maks fire trykk).

Systemkrav:

Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10

Størrelse:

440,6 x 132,4 x 38,4 mm

Vekt:

915 ± 10 g