

TYR – OSEBERG

Manuale di istruzioni

1. Tastiera da gaming semi meccanica con effetti di illuminazione arcobaleno RGB
2. 25 tasti anti-ghosting e N-Key rollover
3. Copertura superiore in alluminio
4. Switch blu tattili
5. La vita utile degli switch è di oltre 20 milioni di clic
6. 105 layout dei tasti con 12 tasti multimediali (F1 – 12)
7. "Plug&Play" – non sono necessari driver, facile da usare

Anti-ghosting e N-key Rollover:

25 tasti anti-ghosting e N-Key rollover:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spazio, ↑, ↓, ←, →, Tab, Ctrl-L, Shift-L, Alt-L

Tasti multimediali:

Ci sono 12 tasti multimediali che garantiscono un rapido accesso alle funzioni più comunemente usate. Premere Fn+F1 – F12 per attivare le funzioni desiderate.

 + 	Apri posta	 + 	Riproduci e pausa
 + 	Pagina iniziale	 + 	Brano successivo
 + 	Il mio computer	 + 	Multimedia
 + 	Cerca	 + 	Volume giù
 + 	Arresto riproduzione	 + 	Volume su
 + 	Brano precedente	 + 	Silenzioso

4 funzioni di retroilluminazione LED RGB



Premere il pulsante illuminazione per passare attraverso le 4 diverse impostazioni.

1. ILLUMINAZIONE ARCOBALENO ON:



Dalla posizione off, premere il tasto illuminazione una volta e l'illuminazione della tastiera si attiverà.



+



/



La luminosità può essere regolata in 5 livelli. Basta premere FN+ ↑ , ↓ per regolare la luminosità in step 100, 75, 50, 25, 0 per cento. Questa modalità è l'unica che consente di regolare la luminosità.

2. ILLUMINAZIONE ARCOBALENO CON EFFETTO ONDA RAPIDO:



Dalla posizione off, premere due volte il tasto dell'illuminazione e la tastiera entrerà in modalità "illuminazione arcobaleno con effetto onda rapido".

3. ILLUMINAZIONE ARCOBALENO CON EFFETTO ONDA LENTO:



Dalla posizione off, premere tre volte il tasto dell'illuminazione e la tastiera entrerà in modalità "illuminazione arcobaleno con effetto onda lento".

4. ILLUMINAZIONE ARCOBALENO OFF:



Premere il tasto dell'illuminazione finché l'illuminazione della tastiera non si disattiva (max. quattro clic)

Requisiti di sistema:

Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10

Dimensioni:

440,6 x 132,4 x 38,4mm

Peso:

915±10g