

# ODEN – MUNINN

## *Bruksanvisning*

**LEET**  
GAMING

### INGÅR I PAKETET

1. Trådlöst headset 2,4 GHz, med mikrofon
2. Laddkabel: USB-A till USB-C
3. USB-A-sändare



### ANSLUTNINGAR OCH FUNKTIONER

1. Med knapp 1 kan ljudvolymen i kåporna justeras upp/ner  
Den här knappen lyser rött när headsetet laddas
2. Mute-funktion. Tryck på knapp 2 för att stänga av mikrofonljudet. Tryck på knapp 2 igen för aktivering av mikrofonljudet.
3. Tryck på och håll inne knapp 3 i 2–3 sekunder för att starta eller stänga av headsetet.
4. Ladda headsetet:  
Använd kabel 2.  
Sätt i den lilla USB-C-kontakten i håll 4 på headsetet.  
Den andra änden av kabeln (USB-A) sätts i önskad laddningsenhet, till exempel mobiladdare eller en bärbar dator.



## MIKROFONINSTÄLLNINGAR

1. Mikrofonen är infällbar. Dra ut den när den används och tryck in den igen när den inte används

## SÄNDARE

1. Sätt sändaren i ett USB-uttag på enheten (bärbar, stationär etc.)



Låt dina enheter installera drivrutinerna (kräver inga åtgärder)

2. Se till att ditt headset är igång.
3. Om anslutningen inte upprättas automatiskt, tryck på och håll inne på/mute-knappen i 2–3 sekunder



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Headset

Trådlöst:	2,4 GHz
Drifttid, batteri:	Upp till 18 timmar per laddning
Högtalarstorlek:	50 mm
Frekvensomfång:	20Hz–20KHz
Känslighet (SPL):	119 dB
Impedans:	32 Ohm
Max högtalareffekt:	20 mW
Öronkuddar:	Svalkande over-ear öronkuddar.
Kabellängd:	1,8 m

### Mikrofon

Typ:	Infällbar brusreducerande – rundstrålande
Känslighet:	-42db(+/-)3db
Impedans:	2,2 kohm

### Mått

171 x 191 x 85 mm

### Nettovikt

272 g (+/-10 g)