

# ODIN – MUNINN

## Guía de usuario



### INCLUIDO EN EL PAQUETE

1. Auriculares inalámbricos de 2,4 Ghz con micrófono
2. Cable de carga: USB-A a USB-C
3. Transmisor USB-A



### CONEXIONES Y FUNCIONES

1. El volumen del sonido en las copas se puede ajustar arriba/abajo en el botón n.º 1  
Este botón se iluminará en rojo cuando los auriculares se estén cargando
2. Función silenciada. Pulse el botón n.º 2 para silenciar el micrófono. Vuelva a pulsar el botón n.º 2 para reactivar el micrófono
3. Mantenga pulsado el botón n.º 3 durante 2-3 segundos para encender o apagar los auriculares.
4. Cómo cargar los auriculares:  
Use el cable n.º 2.  
Inserte el conector USB-C pequeño en el agujero n.º 4 de los auriculares. El otro extremo del cable (USB-A) se debe conectar a cualquier dispositivo de carga,



como un cargador móvil o un ordenador portátil.

## AJUSTES DEL MICRÓFONO

1. El micrófono es retráctil. Tire hacia afuera cuando lo utilice, y presione hacia adentro cuando no lo utilice



## TRANSMISOR

1. Inserte el transmisor en una salida USB de su dispositivo (ordenador portátil, de sobremesa, etc.)



Permita que sus dispositivos instalen los controladores (no requiere interacción de uso)

2. Asegúrese de que los auriculares están encendidos.
3. Si no se establece la conexión automáticamente, luego presione y mantenga presionado el botón de mute durante 2-3 segundos

## DATOS TÉCNICOS

### *Auriculares*

Inalámbricos:	2,4 Ghz
Tiempo de funcionamiento de la batería:	Hasta 18 horas por carga
Tamaño del altavoz:	50 mm
Rango de frecuencia:	20 Hz – 20 KHz
Sensibilidad (SPL):	119 db
Impedancia:	32 Ohm
Máx. potencia absorbida:	20 mW
Almohadillas para los oídos:	Almohadillas protectoras térmicas.
Longitud del cable:	1,8 m

### *Microfono*

Modelo:	Cancelación de ruido retráctil, omnidireccional
Sensibilidad:	-42 db (+-) 3 db
Impedancia:	2,2 kOhm

*Dimensiones:*

171 x 191 x 85 mm

*Peso neto:*

272 g (+-10 g)