ODIN - MUNINN

Guide de l'utilisateur

COMPRIS DANS LE PACK

- 1. Casque sans fil 2,4 GHz avec microphone
- 2. Câble de chargement : USB-A vers USB-C
- 3. Transmetteur USB-A





- Vous pouvez baisser/augmenter le volume sonore des écouteurs à l'aide du bouton n° 1 Ce bouton s'allume en rouge lorsque le microcasque est en charge.
- 2. Fonction muet. Appuyez sur le bouton n° 2 pour couper le son du microphone. Appuyez à nouveau sur le bouton n° 2 pour rétablir le son du microphone.
- Appuyez sur le bouton n° 3 et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumer ou éteindre le casque.
- 4. Charger le micro-casque : Utilisez le câble n° 2. Insérez la petite fiche USB-C dans la prise n° 4 du





casque. Reliez l'autre extrémité du câble (USB-A) à n'importe quel dispositif de chargement tel un chargeur mobile ou un ordinateur portable.

RÉGLAGLES DU MICROPHONE

1. Le microphone est rétractable. Sortez-le lorsque vous vous en servez ou sinon rentrez-le.

TRANSMETTEUR

 Insérez le transmetteur dans une des prises USB de votre appareil (ordinateur portable, ordinateur de bureau, etc.).



Laissez vos appareils installer les pilotes. (Cette action ne demande aucune intervention de l'utilisateur.)

- 2. Vérifiez que le casque est bien allumé.
- 3. Si la connexion ne s'effectue pas automatiquement, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Casque

Sans fil: 2,4 Ghz

Autonomie de la batterie : jusqu' à 18 heures par

charge Taille du haut-parleur: 50 mm

Plage de fréquences : de 20 Hz à 20 kHz

Sensibilité (SPL) : 119 dB Impédance : 32 Ω Puissance nominale max. : 20 mW

Coussinets d'oreille : coussinets de refroidissement supra-auriculaires en cuir

de protéine.

Longueur du câble : 1,8 m.

Microphone

Type: rétractable, à réduction de bruit et omnidirectionnel

Sensibilité: -42 dB (+-)3 dB

Impédance :

Dimensions

171 x 191 x 85 mm

2,2 ΚΩ

Poids net

272 g (+-10 g)