
ODEN – DRAUPNIR

Bruksanvisning

INGÂR I PAKETET

- 1. ODEN DRAUPNIR Trådlös 2,4 GHz högpresterande 16 000 DPI gamingmus med LED-ljus
- 2. Avtagbara kopplingar (3 st.)
- 3. USB-A till USB-C-laddningskabel (1 st.)
- 4. USB-A-sändare (1 st.)



KNAPPAR

(1) Vänster fram, (2) Höger fram, (3) Skrollhjul/mittenknapp,

(4) Knapp framåt, (5) Knapp bakåt, (6) Knapp för DPI+/upp, (7) Knapp för DPI-/ner, (8) DPI lås/koppling, (9) Profilväljare, (10) PÅ/AV-knapp, (11) Kabelanslutning





KOM IGÂNG 1. (LADDNING)

Du laddar musen genom att ansluta USB-C-kontakten till musens framsida. USB-A-kontakten passar alla bärbara/stationära datorer med ett USB-Auttag av hontyp.

Laddningstiden kan variera, men du kan räkna med att musen är fulladdad inom 2–3 timmar.

Musen fungerar som den ska under laddning.

Du kan även ladda musen trådlöst om den är placerad på en trådlös Qiladdningsenhet

KOM IGÂNG 2. (SÄNDARE)

När musen är fulladdad kopplar du ur kabeln från musen och den bärbara/stationära datorn.

Sätt i den medföljande USB-A-sändaren i ett USB-A-uttag (hona) på din bärbara/stationära dator.

Dina enheter kan be dig att godkänna att använda sändaren. Bekräfta i så fall. Starta musen med PÅ/AV-knappen (10) så fungerar musen trådlöst.

Upprepa dessa steg när musens batteri börjar ta slut.

(Batteristatus visas i den nerladdningsbara programvaran)

www.l33t-gaming.com/downloads

DPI-INSTÄLLNING

Klickar man på DPI-knapparna (6) eller (7) ändras DPI-inställning och muspekaren blir snabbare eller långsammare, baserat på vald inställning.

Varje klick på DPI-knapparna (6) eller (7) gör att musen blinkar med en färg för att indikera aktuell DPI-inställning.

LILA = 5 000 DPI
CYAN = 6 000 DPI
ORANGE = 8 000
VIT = 16 000 DPI

PÂ/AV-KNAPP

Under musen finns ett PÅ/AV-reglage. Knapp (10) PÅ (ON) =

Startar musen AV (OFF) = Stänger av musen

PROFILVÄLJARE

Under musen finns en 5-stegsväljare för val av profil. Profilväljaren är en klick-knapp (9)

Detta gör att du kan välja mellan 5 olika användarprofiler som kan sparas i musen.

Exempel:

Du vill ha dina egna färginställningar och dina egna DPI- och knappinställningar när du spelar skjutspel, men du vill att musen ska bete sig annorlunda när du spelar RPG-spel.

Programmera bara in de inställningar du vill ha och spara dessa under den valda profilen.

Alla profiler programmeras i musen från programvaran som kan laddas ned från:

www.l33t-gaming.com/downloads

Dessa profiler kan ändras i programvaran

7 RGB-LJUSEFFEKTER

1. Standard

En enda färg lyser. Färgen kan anpassas i programvaran

2. Andning

En enda färg lyser pulserande. Färg och hastighet kan anpassas i programvaran.

3. Cykel andetag

Flera färger tonas in/ut en efter en. Hastigheten kan anpassas i programvaran.

4. Neon

En färg ändras gradvis till en annan. Oändlig cykel. Hastighet kan anpassas i programvaran

5. **Våg**

Ändrar färger som vågor. Hastighet kan anpassas i programvaran

6. Flödande

Konstant flöde av olika färger. Hastighet kan anpassas i programvaran

7. **Av**

Musens belysning är av

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Namn:Oden-serien – DRAUPNIRSensor:Pixart PMV3389Knappar:8

Frågegrad: IPS:	Justerbar från 250–1 000 Hz 400				
Acceleration:	50G				
Programvara:	Programvara för nerladdning (helt programmerbar				
mus) Mustyp:	Skjutmus Högerhandsanvändare				
Användarprofiler:	Ja – 5 profiler. Direktval på musen.				
	Programmeras via programvara.				
DPI:	8 nivåer – justerbar från 1 000 till 16 000 DPI				
Brytare:	Omron (50 miljoner klick)				
RGB-ljus:	Ja. 8-zons äkta RGB, 16,8 miljoner färger				
Färglägen:	7				
Utbytbar koppling: Ja 3 delar ingår.					
Kabellängd:	1,6m (mjuk, flätad)				
Anslutning:	USB-A-kabel eller trådlöst via USB-A-sändare (båda				
ingår) Nettovikt:	110 g.				

PROGRAMVARA FÖR NERLADDNING

DRAUPNIR trådlös gamingmus är fullt programmerbar. Du kan anpassa:

- RGB-ljus
- DPI-inställning

- Definiera alla knappfunktioner
- Spara användarprofiler

- Spela in och lagra makrofunktioner ... och många andra funktioner

Ladda ner DRAUPNIR-programvaran från:

www.l33t-gaming.com/downloads

	Button Settings	DPI Setting	
1	1.Left Click	DPI Setting #1	1000
	2. Right Click	CRI Server	
	3. Scroll Click		1000 E
	4. Forward	1211 Senry #2	3001
	5. Backward	DH Setting H	
	6 Double Click -		10000
	7.DPI+ +	Dri bering 40	5000
	8.DPI		
		+10	0002
		DN Senny #7	8002
		HID. DPS Delong #0	14000
			16000