

ODIN - MUNINN

Manuale di istruzioni

LEET
GAMING

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

1. Cuffie wireless 2,4 GHz con microfono
2. Cavo per la ricarica: Da USB-A a USB-C
3. Trasmettitore USB-A



COLLEGAMENTI E FUNZIONI

1. Il volume audio nelle coppe può essere aumentato o diminuito agendo sul pulsante n. 1
Se la cuffia è in carica, il pulsante si illumina di rosso
2. Funzione silenziosa. Per disattivare il microfono, premere il tasto n. 2. Premere di nuovo il pulsante n. 2 per annullare la funzione silenzioso
3. Tenere premuto il pulsante n. 3 per 2-3 secondi per accendere o spegnere la cuffia.
4. Caricare la cuffia:
Utilizzare il cavo n. 2.
Inserire il piccolo connettore USB-C nel foro n. 4 della cuffia. L'altra estremità del cavo (USB-A) va inserita in qualsiasi dispositivo di ricarica, come un



caricabatterie per cellulari o di un computer portatile.

REGOLAZIONI DEL MICROFONO

1. Il microfono è retrattile. Va estratto quando è necessario utilizzarlo e premuto verso l'interno una volta terminato

TRASMETTITORE

1. Inserire il trasmettitore in una presa USB del dispositivo (computer portatile, desktop, ecc.)



Consentire ai dispositivi di installare i driver (non richiede alcuna interazione di utilizzo)

2. Assicurarsi che la cuffia sia accesa.
3. Se la connessione non viene stabilita automaticamente, premere e tenere premuto il pulsante mute per 2-3 secondi



DATI TECNICI

Cuffia

Wireless:	2,4 Ghz
Autonomia della batteria:	Fino a 18 ore per ricarica
Dimensioni altoparlante:	50 mm
Gamma di frequenza:	20 Hz – 20 KHz
Sensibilità (SPL):	119 db
Impedenza:	32 Ohm
Potenza massima nominale:	20 mW
Cuscinetti auricolari:	Cuscinetti proteinati rinfrescanti over-ear
Lunghezza cavo:	1,8 m

Microfono

Tipo:	Retrattile, a cancellazione del rumore - omnidirezionale
Sensibilità:	-42 db (+-)-3 db
Impedenza:	2,2 kOhm

Dimensioni

171 x 191 x 85 mm

Peso netto

272 g (+-10 g)